







ตารางการบำรุงรักษา

รายการ		การตรวจเช็ค ก่อนการขับขี่ หน้า 62	ระยะทางที่อ่านได้บนเรือนไมล์ *1								การ ตรวจเช็ค ประจำปี	การ เปลี่ยนตาม กำหนด	อ้างอิง หน้า
			x 1,000 กม.	1	6	12	18	24	30	36			
			x 1,000 ไมล์	0.6	4	8	12	16	20	24			
สายน้ำมันเชื้อเพลิง					I	I	I	I	I	I	I		-
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		I											-
การทำงานของคันเร่ง		I			I	I	I	I	I	I	I		92
ไส้กรองอากาศ *2							R			R			71
ท่อระบายเรือนไส้กรองอากาศ *3					C	C	C	C	C	C			76
หัวเทียน						R		R		R			77
ระยะห่างวาล์ว					I	I	I	I	I	I			-
น้ำมันเครื่อง		I		R	R	R	R	R	R	R	R		81
ตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง						C		C		C			81
รอบเดินเบา				I	I	I	I	I	I	I	I		-
น้ำหล่อเย็น *4		I				I		I		I	I	3 ปี	84
ระบบระบายความร้อน						I		I		I	I		-

ระดับของการบำรุงรักษา



ทักษะระดับกลาง ทางบริษัท ขอแนะนำให้ท่านนำรถไปเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฮอนด้า นอกเสียจากท่านจะมีเครื่องมือที่จำเป็นและมีฝีมือทางช่างด้วย

ขั้นตอนการบำรุงรักษาต่างๆ มีอยู่ในคู่มือการซ่อมของฮอนด้า



ทักษะด้านเทคนิคที่สูงขึ้น เพื่อความปลอดภัย ขอแนะนำให้ท่านนำรถไปเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฮอนด้าเท่านั้น

คำอธิบายสัญลักษณ์เพื่อการบำรุงรักษา











ตรวจสอบ (ทำความสะอาด ปรับตั้ง หล่อลื่น หรือเปลี่ยนใหม่ถ้าจำเป็น)



เปลี่ยน



ทำความสะอาด

รายการ		การตรวจเช็ค ก่อนการขับขี่ หน้า 62	ระยะทางที่อ่านได้บนเรือนไมล์ *1								การ ตรวจเช็ค ประจำปี	การ เปลี่ยนตาม กำหนด	อ้างอิง หน้า
			x 1,000 กม.	1	6	12	18	24	30	36			
			x 1,000 ไมล์	0.6	4	8	12	16	20	24			
สายพานขับเคลื่อน						I		R		I			-
น้ำมันเฟืองท้าย *4												2 ปี	-
แบตเตอรี่					I	I	I	I	I	I	I		73
น้ำมันเบรก *4		I			I	I	I	I	I	I	I	2 ปี	86
การสึกหรอของผ้าดิสก์เบรก/ผ้าเบรก		I			I	I	I	I	I	I	I		87, 90
ระบบเบรก		I		I	I	I	I	I	I	I	I		62
ไฟหน้า					I	I	I	I	I	I	I		93
ไฟแสงสว่าง/แดร		I											-
การสึกหรอของผ้าคลัทช์						I		I		I			-
ชาดั่งข้าง		I			I	I	I	I	I	I	I		91
ระบบกันสะเทือน					I	I	I	I	I	I	I		-
น็อต ไบรท์ และสกรู				I		I		I		I	I		-
ล้อ/ยาง		I			I	I	I	I	I	I	I		68
ลูกปืนคอ						I		I		I	I		-

หมายเหตุ :

*1 : กรณีที่ระยะทางที่อ่านได้บนเรือนไมล์มีระยะทางเกินกว่า 36,000 กม. ให้ทำการบำรุงรักษาต่อไปทุกๆ 6,000 กม. โดยเริ่มดูรายการบำรุงรักษาตามคู่มือตรงช่อง 6,000 กม., 12,000 กม., 18,000 กม., 24,000 กม., 30,000 กม., และ 36,000 กม. ตามลำดับ

*2 : ควรตรวจเช็คบำรุงรักษาให้บ่อยขึ้นถ้าขับขี่ในพื้นที่ที่เปียกหรือมีฝุ่นมาก

*3 : ควรตรวจเช็คบำรุงรักษาให้บ่อยขึ้นถ้าขับขี่ในพื้นที่ที่ฝนตกหรือการใช้งานหนัก

*4 : เปลี่ยนโดยช่างผู้ชำนาญ